



Használati útmutató EASY S / EASY M / EASY L mobil kóstoltató pultokhoz

Összeszerelés, felállítás


Szerszám vagy szakértelem nem szükséges a felállításához. Nyomatással együtt rendelve a nyomtatokat a termékre felhelyezésre készen adjuk át. Tekintse meg összeállítási videóinkat a weboldalunkon vagy a youtube csatornánkon: <https://www.youtube.com/user/reklameszkoz/>

1. Vegye ki a pult alkatrészeit a táskából. A pult alja az a bútorlap, melyen lábacskákat talál felszerelve, ezt helyezze a földre.
2. A szürke színű cellás polikarbonát palástlemez rögzítse az alsó bútorlaphoz a felhelyezett tépőzárnál fogva.
3. A pultlapot illessze ezután felülre a palástlemez tetejére – szintén a tépőzárakat használva.
4. A nyomatot tekerje ki, és rögzítse a palástra körben tépőzárral.
5. Amennyiben rendelt polcot (EASY M és EASY L pulthoz érhető el) akkor a polc tartó fém alkatrészt helyezze a pult belsejében a palástlemezbe kialakított résekbe, úgy, hogy a hurkos fém rész a pult belsejében kiálljon. Erre tudja ráültetni a másik két fém pálcát, amire aztán a polcot ültetheti.
6. Amennyiben rendelt koronát (EASY M és EASY L pulthoz érhető el) akkor a korona tartó rudakat helyezze be a pulttetejébe és rögzítse a szárnyas anyával alulról. A korona lemezt ezután helyezze a rudak tetejére, és állítsa be a kívánt magasságot a tépőzár rögzítőelemekkel.


EASY pultok összeállítása



POLC (opcionális)



EASY pultok szétszerelés





Összecsukás A palástlemezt mindig recés oldallal befelé tekercselje fel (azaz a nyomtatott felület kívülre essen)

Tárolás

A használaton kívüli EASY pultokat mindig azok hordtáskájában tárolja száraz helyen és szobahőmérsékleten. A hordtáskát élére állítva tárolja és szállítsa!

Tisztítás

A bútorlap pulttetőt enyhén nedves mosogatószeres ronggyal lehet tisztítani.

A nyomtatott felület laminált pop-up film, ezért az enyhén nedves kendővel, dörzsölést mellőzve tisztítható.

Kültéri, beltéri eszköz?

Az EASY kínáló pult termékcsalád tagjai **beltéri használatra valók**, azokat fedett kültéri körülmények között sem ajánljuk kihelyezni.

Nyomdák számára

A pult szerkezetéhez nem tartozik olyan vékony PVC alap, melyre a nyomtatott felületet lehet kasírozni. Közvetlen nyomtatott vastag pop-up filmet ajánlunk a dekorációhoz, laminálással. A szürke színű cellás polikarbonát palástlemezt akár öntapadó fóliával is dekorálhatják.

Nyomtatás

A nyomtatás szakember nélkül elvégezhető. Az új nyomtatás rendelése esetén a palástot nem kell irodánkba visszahozni, de a koronás pultok esetében a korona nyomtatáshoz szükségünk van a régi koronára az átdekoráláshoz.

Garancia kiterjedése

A szerkezetek helyes működésére **cégünk 1 év termékszavatosságot vállal**. Az egy éven belül jelentkező garanciális hibákat cégünk irodájában (XIII Budapest Reitter Ferenc utca 42) vizsgálja be. Bővebben a garanciális ügyintézésről: <https://www.reklameszkoz.hu/garancialis-feltetelek>

Nem alapja garanciális reklamációnak a személyes áruátvételt követően jelentkező:

- **mechanikai sérülés** (pl szerkezet horpadása, látható külsérelmi nyomok) és ebből adódó hibás működés.
- **hordtáska bármilyen nemű sérülése** (szakadása, fesselése, cipzár tönkremenetele)
- **nyomathordozó, alapanyag bármilyen sérülése** (szakadása, elmosódása, fakulása)
- **nem szakszerűen végzett nyomtatás** által jelentkező meghibásodás (pl nem megfelelő alapanyag használat)
- a szerkezet bármilyen nemű átalakítása következtében jelentkező hibás működés

A termékszavatosság azonnali elvesztésével jár:

- beltéri eszközök kültéren történő használata
- alkalmi kültéri felhasználásra szánt eszközök folyamatos kültéri vagy nem megfelelő időjárási körülményekben történő használata

Az áru átvételkor irodánkban lehetőség van eszköz kipróbálására és felállítására. Kérje kollégáink segítségét az összeszerelésben!

