



Használati útmutató X Banner szerkezetekhez

Összeszerelés, felállítás

STANDARD X BANNER



ECONOMY X BANNER



Szerszám vagy szakértelem nem szükséges a felállításához. Valamennyi X banner típust hasonlóan kell felállítani. Tekintse meg összeállítási videóinkat a weboldalunkon vagy a youtube csatornánkon: <https://www.youtube.com/user/reklameszkoz/>

1. Vegye ki az X banner szerkezetet a hordtáskából és helyezze a földre, a hátsó kitámasztó lábat hajtja hátra.
2. Illessze be a két tartórudat a lábon lévő műanyag elembe.
3. A nyomatot először a felső, majd a két alsó ponton rögzítse a sarkainál fogva.

Összecsukás:

1. A nyomatot először alul majd felül akassza ki a tartópöckökről.
2. Húzza ki a felső tartórudakat a műanyag csatlakozóból.
3. Hajtsa össze a szerkezet lábait

Tárolás

A használaton kívüli X banner szerkezeteket mindig azok hordtáskájában tárolja száraz helyen és szobahőmérsékleten. A nyomatokat összetekercselve tárolja és szállítsa.

Tisztítás

A szerkezet enyhén nedves ruhával tisztítható. Kerülje az erős kemikáliák használatát.

A PVC banner (cseppálló nyomat) esetén a nyomatok enyhén nedves kendővel is tisztíthatóak. Vegyszerrel azokat nem szabad tisztítani.

Kültéri, beltéri eszköz?

A hagyományos Standard és ECO X Banner elnevezésű X banner szerkezetek mind **beltéri használatra valók, azokat fedett kültéri körülmények között sem ajánljuk kihelyezni.**

Nyomdák számára

A legtöbb szerkezetben maximum 450 g / m² vastagságú alapanyag elhelyezése javasolt: a vastagabb ponyva anyagokat a szerkezetek nem bírsz, hogy elbírák. A nyomatokon a ringlik átmérőjét ellenőrizni kell, ugyanis a tartópöckök átmérője típusonként minimálisan eltérhet.

Nyomatsere

A nyomatok cseréjét szakember nélkül elvégezheti. Az X Banner szerkezeteket a nyomatok cseréléséhez nem szükséges irodánkba visszaszállítani. Nyomatát online is megrendelheti a méret kiválasztásával:

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/banner-allvany/x-banner

Garancia kiterjedése

A szerkezetek helyes működésére **cégünk 1 év termékszavatosságot vállal**. Az egy éven belül jelentkező garanciális hibákat cégünk irodájában (XIII Budapest Reitter Ferenc utca 42) vizsgálja be. Bővebben a garanciális ügyintézésről: <https://www.reklameszkoz.hu/garancialis-feltetelek>

Nem alapja garanciális reklamációnak a személyes áruátvételt követően jelentkező:

- **mechanikai sérülés** (pl szerkezet horpadása, látható külsérelmi nyomok) és ebből adódó hibás működés.
- **hordtáska bármilyen nemű sérülése** (szakadása, fessése, cipzár tönkremenetele)
- **nyomathordozó, alapanyag bármilyen sérülése** (szakadása, elmosódása, fakulása)
- **nem szakszerűen végzett nyomatsere** által jelentkező meghibásodás (pl nem megfelelő alapanyag használat)
- a szerkezet bármilyen nemű átalakítása következtében jelentkező hibás működés

A termékszavatosság azonnali elvesztésével jár:

- beltéri eszközök kültéren történő használata
- alkalmi kültéri felhasználásra szánt eszközök folyamatos kültéri vagy nem megfelelő időjárási körülményekben történő használata

Az áru átvételekor irodánkban lehetőség van eszköz kipróbálására és felállítására. Kérje kollégáink segítségét az összeszerelésben!

